

## Vanliga programkoder för Pentiline Pro:

Koppla en **tonvalstelefon till Port 1**, lyft luren och slå **R##** (fem tonstötter skall höras) varpå någon av nedanstående programkoder kan matas in. Inmatningen bekräftas med ytterligare fem tonstötter.

OBS! Använd i första hand grundinställningen för Pentiline Pro. För eventuell "finslipning" av installationen, använd de specifika koderna angivna nedan.

I sista hand kontakta OPUS serviceavdelning. Tel.nr: 031-748 34 92, e-post: telesupport@opus.se

### Grundinställning

Inställning vid leverans		<b>*90#</b>
Omkopplingskod Port1 (Direkt styrning)		<b>01</b>
Omkopplingskod Port2 (Direkt styrning)		<b>02</b>
Omkopplingskod Port3 (Direkt styrning)		<b>03</b>
Omkopplingskod Port4 (Direkt styrning)		<b>04</b>
Telefonportar (Vilka portar det ringer i)		<b>1,4</b>
Faxdetekterings port (Kopplar till port)		<b>2</b>
Modemdetekterings port		<b>3</b>
Telefonsvarar port		<b>0</b>

### Programkoder

### Funktion

<b>*07#1#1234#</b>		Aktiverar nummerpresentation på samtliga linjer
<b>*11#ppp#</b>		Anger vilka portar som skall vara telefonportar. (ppp= Inmatning av port)
<b>*12#ppp#</b>		Anger vilka portar som skall vara för fax. (ppp= Inmatning av port)
<b>*13#ppp#</b>		Anger vilka portar som skall vara för modem. (ppp= Inmatning av port)
<b>*14#ppp#</b>		Anger vilka portar som skall vara för telefonsvarare. (ppp= Inmatning av port)
<b>*15#dd#ppp#</b>		Bestämmer antalet ringsignaler som genereras till telefonerna innan samtalet kopplas över till önskad port. dd= ringsignaler(00-06)
<b>*16#tt#ppp</b>		Kopplar till önskad port om samtalet inom tt (=antalet sekunder) (ppp= Inmatning av port) T.ex. överkoppling till fax.
<b>*18#4#</b>		Om presentatören inte visar nummer trots att den är aktiverad. Vanligt med digitala telefoner.
<b>*19#ppp#</b>		"Inkommande fax signal" Efter ett inkommande fax ringer det en signal på önskvärd port (ar). (ppp= Inmatning av port)
<b>*19#0#</b>		Funktion *19, avstängd
<b>*21#0#</b>		För att använda Pentiline Pro som linjesimulator. Extern linje behövs ej
<b>*31#tt#ppp#</b>		Tidsbegränsning för externa samtal. tt= 0-99 minuter 0=av (ppp= Inmatning av port)
<b>*32#4#</b>		Om digital telefonsvarare inte fungerar trots att den är kopplad till en telefonsvararport.
<b>*36#1234#</b>		Tar bort brusreducering på samtliga portar. Kan hjälpa om man har problem med låg Internet uppkoppling och brus på linjen.