

Peltor Lite-Com II PMR 446 Snabbguide

TANGENT		TECKENFÖNSTER (Vid läge SET-UP gäller alternativa beskrivningar – se SET-UP)	
On/Off	Till- och frånslag av Lite-Com II.	VOL	Reglering av ljudstyrka för omgivningsljud.
UP (+) DOWN (-)	Ökar nivån på vald funktion. Minskar nivån på vald funktion.	CH	Kanalinställning.
MODE	Val mellan funktionerna i menyn. Vald funktion visas i teckenfönstret samt bekräftas med röstmeddelande.	MIX	Reglering av ljudstyrka för Lite-Com II-radions mottagning.
SET	Val och lagring av fyra snabbval.	VOX	Röststyrd sändning.
PTT	Sändning med Lite-Com II.	SQ	Brusspärr.
PTT AUX	Styrning av ansluten extern utrustning.	BAL	Balans mellan höger och vänster hörtelefon.
		BAT	Batterisparfunktion / Effektläge
		Nivåindikator	Aktuell inställning för respektive funktion. Streckad linje=0 (Från)
		Batteriindikator	Aktuell batterispänning.
		Kanal	Aktuell kanal 1 - 8.
		M1 - M4	Valt snabbval.

PELTOR Lite-Com II PMR 446

Trådlöst kommunikationsheadset

Peltor Lite-Com II erbjuder pålitlig och effektiv trådlös kommunikation mellan två eller flera personer, även i bullriga miljöer. Utmärkande för Peltor Lite-Com II är användarvänligheten och eftersom Lite-Com II också är ett nivåberoende hörselskydd, som begränsar bullrande omgivningsljud till oskadlig nivå, innebär det säkerhet och ökad trivsel. Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få största möjliga nytta av din Peltorprodukt.

EGENSKAPER

- Trådlöst kommunikationsheadset med 8 kanaler. Hög effekt ger en räckvidd utomhus upp till 2 km. Låg effekt ger en räckvidd upp till 1 km.
- Aktivt hörselskydd med stereoåtergivning av omgivningsljudet och begränsning av ljudnivån till skydd mot skadligt buller.
- Kommunikationsradiofunktionen eller LC-radion har högsta prioritet, men omgivningsljudet kan avlyssnas samtidigt.
- Kan även användas som headset till annan kommunikationsutrustning. (En extern insignal dämpar omgivningsljudet i hörtelefonerna med 6 dB.)
- Användningstid 10 — 35 timmar beroende på batterityp och användningssätt.
- Batterisparfunktion finns.
- Varningston var 30:e sekund vid låg spänning.
- Automatisk avstängning 2 timmar efter senaste aktivering.
- Polaritetsskydd skyddar elektroniken om batterierna monteras med fel polaritet.
- Valda inställningslägen bekräftas muntligt med ett röstmeddelande eller en tonsignal och presenteras i teckenfönster. Sista inställning sparas vid avstängning.

FÖRDELAR (Fig. H)

1. **Extra bred hjässbygel** (MT7H7A440) med mjuk stoppning för bästa komfort under hela arbetsdagen. **Anpassade hjälmfästen** (MT7P3*440) med fästen för visir och regnskydd.

2. **Individuellt fjäderande bygeltrådar** i rostfritt fjäderstål ger en jämn tryckfördelning runt öronen. Bygeltrådar i stål behåller sin spänst bättre än plastbygglar inom ett brett temperaturområde.
3. **Låg tvåpunktsupphängning** och enkel höjdställning utan utskjutande delar.
4. **Mjuka och breda skum- och vätskefyllda tätningssringar** med inbyggda tryck-utjämningskanaler ger lågt tryck, effektiv tätning och individuell komfort.
5. **Flexibel antenn** med låg montering och hög mottagningskänslighet.
6. **Kontaktton** för anslutning av extern utrustning, såsom ytterligare kommunikationsradio, mobiltelefon, free-style mm.
7. **Batterilock** för enkelt batteribyte. (Två alkaliska 1,5-voltsbatterier typ AA medföljer vid leverans.)
8. **Mikrofoner** som fångar upp och återger omgivningsljud upp till en oskadlig nivå.
9. **Bullerkompenserad talmikrofon** för hög taluppfattbarhet med "Quick Positioning" för smidig inställning.
10. **Knappsats** som medger lätt och smidig reglering av Lite-Com II.
11. **Kontaktton** för anslutning av batteriladdare.

TRYCKKNAPPAR (Fig. A)

- | | |
|-------------------|---|
| 1. ON/OFF | Till- och frånslag av Lite-Com II |
| 2. UP (+) | Ökar nivån på vald funktion. |
| DOWN (-) | Minskar nivån på vald funktion. |
| 3. MODE | Val mellan funktionerna i menyn. Vald funktion visas i teckenfönster samt bekräftas med röstmeddelande. |
| 4. SET | Val och lagring av fyra snabbval. |
| 5. PTT | Sändning med Lite-Com II. |
| 6. PTT AUX | Styrning av ansluten extern utrustning. |

TECKENFÖNSTER (Fig. B)

Efter normalt tillslag med **ON/OFF** visas inställd kanal, ljudnivå och batterikapacitet. Efter övriga inställningar visas resultatet under 5 sek.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. VOL | Volym för omgivningsljud. |
| 2. CH | Kanalinställning. |
| 3. MIX | Volym för Lite-Comradions mottagning. |
| 4. VOX | Röststyrd sändning. |
| 5. SQ | Brusspär. |
| 6. BAL | Balans mellan höger och vänster hörtelefon. |
| 7. BAT | Batterisparfunktion / Effektläge. |
| 8. Nivåindikator | Aktuell inställning för respektive funktion.
Streckad linje = 0 (Fig. B:8) |

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 9. Batteriindikator | Aktuell batterispänning. |
| 10. Kanal | Aktuell kanal 1 - 8. |
| 11. M1 - M4 | Valt snabbval. |

ANVÄNDNINGSIKTRUKTION / INSTÄLLNINGAR

ON/OFF (Till/Från)

Lite-Com II slås till eller från genom att trycka på och hålla in **ON/OFF** i cirka 2 sekunder. En tonsignal bekräftar till- eller frånslag. Vid avstängning sparas alla aktuella inställningar. (Man kan också spara inställningarna genom att trycka in **SET** -knappen tills en tonsignal bekräftar lagringen) Se snabbval **SET**

VOLUME (Volym på omgivningsljudet)

När Lite-Com II används som ett hörande hörselskydd regleras nivån på omgivningsljudet med nivåväljarna **UP (+)** eller **DOWN (-)**. Ändring bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Om en nivåväljare trycks ner konstant ändras inställningen kontinuerligt och i ändläge erhålls tonsignal. Omgivningsljudet kan också stängas av helt genom att minska volymen till ändläge (tonsignal) med nivåväljare **DOWN (-)** och därefter hålla knappen intryckt i 2 sekunder. En tonsignal indikerar att omgivningsljudet är avstängt och teckenfönstret visar 0.

WARNING! Denna inställning medför att omgivningsljudet reduceras genom hörselskyddet och kanske inte längre kan uppfattas. Omgivningsljudet aktiveras åter genom att trycka in nivåväljare **UP (+)**. Lite-Com II fungerar då åter som ett hörande hörselskydd med begränsning av ljudnivån.

CHANNEL (Kanal)

Inställning av kanal för sändning och mottagning sker genom att trycka **MODE (•)** en gång. Inställningen bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Önskad kanal väljs med nivåväljarna **UP (+)** eller **DOWN (-)**. Ändring bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Konstant nedtryckning av nivåväljare ändrar kanal kontinuerligt. Automatisk återgång till volyminställning indikeras av en tonsignal. Lite-Com II är utrustad med automatisk sökning (scanning) för att finna kanaler som är aktiverade av annan radiotrafik i närheten. Undvik dessa och välj någon med minimal aktivitet. Automatisk sökning aktiveras genom att trycka **PTT** två gånger snabbt efter varandra. Mottagaren söker då tills den stannar på en aktiv kanal eller tills sökningen avbryts manuellt genom ett tryck på **PTT**.

MIX (Volym från Lite-Comradion)

Ljudnivån på radiomottagningen i Lite-Com II regleras genom att trycka **MODE (•)** två gånger. Inställningen bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret.

Volymen har fem lägen. Ställ in ljudnivån med nivåväljarna **UP (+)** eller **DOWN (-)**. Ändring bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Om nivåväljare trycks ner konstant ändras inställningen kontinuerligt och i ändläge erhålls en tonsignal. Lite-Comradion kan också stängas av helt genom att minska MIX-volymen till ändläge (tonsignal) med nivåväljare **DOWN (-)** och därefter hålla knappen intryckt i 2 sekunder. En tonsignal indikerar att Lite-Comradion är avstängd och teckenfönstret (**Fig. B:10**) visar -- .

WARNING! Radiokommunikation kan då inte längre uppfattas! Den kan kopplas till igen med **UP (+)**. Automatisk återgång till volyminställning indikeras av en tonsignal.

VOX (Röststyrd sändning)

Känsligheten för röststyrningen ändras genom att trycka på **MODE (•)** tre gånger. Inställningen bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Önskad känslighet regleras med nivåväljarna: **UP (+)** vid högt buller och **DOWN (-)** i tysta miljöer. Börja med en låg inställning och öka om buller får Lite-Comradion att sända. Ändring bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Om nivåväljare trycks ner konstant ändras inställningen kontinuerligt och i ändläge erhålls tonsignal. I nedre ändläget är röststyrningen avstängd och sändning kan endast ske med **PTT**. För att åter aktivera röststyrning, tryck nivåväljare **UP (+)**. Automatisk återgång till volyminställning indikeras av en tonsignal.

SQUELCH (Brusspär)

När det inte är någon som sänder på den inställda kanalen kan brus från radions mottagare elimineras med brusspärren. Känsligheten är justerbar och det kan vara nödvändigt att justera den efter olika störningsmiljöer. Känsligheten ändras genom att trycka **MODE (•)** fyra gånger. Inställningen bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Brusspärren har fem nivåer. Känsligheten ändras med nivåväljarna **UP (+)** eller **DOWN (-)**. Ändring bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Om nivåväljare trycks ner konstant ändras inställningen kontinuerligt och i ändläge erhålls tonsignal. I nedre ändläget är brusspärren fränkopplad, vilket kan vara nödvändigt vid mottagning av mycket svaga signaler. Tillkoppling kan ske med **UP (+)**. Normal inställning är nivå 1 eller 2, men 3 till 5 kan vara nödvändigt vid kraftiga störningar, eller då kortare räckvidd är önskvärd. Automatisk återgång till volyminställning indikeras av en tonsignal.

BALANCE (Balans)

Balansen mellan höger och vänster hörtelefon justeras genom att trycka **MODE** fem gånger. Inställningen bekräffas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret.

Balansen kan förskjutas i nio steg. Balansen justeras med nivåväljarna **UP (+)** (höger) eller **DOWN (-)** (vänster). Ändring bekräftas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Om nivåväljare trycks ner konstant ändras balansen kontinuerligt och i ändläge erhålls tonsignal.

Automatisk återgång till volyminställning indikeras av en tonsignal.

BATTERY (Batterisparfunktion / Effektläge)

Batterisparfunktionen används för att förlänga användningstiden.

Radion har två effektlägen; LO 25mW och HI 150mW. Båda funktionerna kan ställas in genom att trycka **MODE (•)** sex gånger. Inställningen bekräftas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret.

Varje effektläge har tre steg. Önskat effektläge visas i teckenfönstret av nivåindikatorn i kombination med HI eller LO i sifferdelen. Önskat val ställs in med nivåväljarna **UP (+)** eller **DOWN (-)**.

I batterisparläge är tillslagstiden för VOX fördröjd.

Batterisparfunktionen är frånkopplad när nivåindikatorn är i läge 0 (HI), **fig B:12** och i läge 3 (LO). När nivåindikatorn är i lägena 2 (HI), 4 (HI), respektive 2 (LO), **fig B:13**, och 4 (LO) är batterisparfunktionen inkopplad. Ändring bekräftas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Om nivåväljaren trycks ner konstant ändras inställningen kontinuerligt och i ändläge erhålls tonsignal.

Automatisk återgång till volyminställning indikeras av en tonsignal.

Avstängning av Lite-Com II sker automatiskt 2 timmar efter senaste knapptryckning, sändning eller mottagning. Tre tonstötter varnar var 30:e sekund i 5 minuter före avstängningen.

Observera!

Batterilivslängd / användningstid är mycket beroende av såväl batterierna som hur Lite-Com II används.

Exempelvis; med ett alkaliskt batteri med minst 2000 mAh energiinnehåll, blir användningstiden i lågeffektläge ca 30 timmar vid 10% sändning, 10% mottagning och 80% stand-by. I högeffektläge minskar användningstiden under samma förutsättningar med ca 10%. Vid 20% sändning, 20% mottagning och 60% stand-by blir användningstiden ca 20 timmar.

SET (Snabbval)

Lite-Com II kan programmeras för enkel upprepad inställning för skilda situationer. De fyra snabbvalen kan nås genom att trycka på **SET** 1 - 4 gånger. Inställningen bekräftas med ett röstmeddelande och i teckenfönstret. Tonsignal indikerar att inget snabb-

val är inställt. Efter val av snabbval kan aktuell kanal och övriga funktioner lagras genom att hålla in **SET** tills en tonsignal bekräftar lagringen och kanalnumret har släckts och åter tänts i displayen.

PTT (Manuell sändning med Lite-Com II-radion)

Sändning via Lite-Com II-radion sker med PTT intryckt.

PTT AUX (För ansluten extern utrustning)

Styrning av ansluten extern utrustning sker med **PTT AUX** intryckt.

SET-UP (Avancerad inställning)

Fler funktioner kan ställas in genom att trycka **SET** och samtidigt starta Lite-Com II med **ON/OFF** tills teckenfönstret aktiveras. Släpp därefter **ON/OFF** före **SET**. I läge SET-UP syns inte vald kanal i teckenfönstret.

Tryck **MODE** för att välja den funktion som ska ändras enligt tabell nedan. Inställning sker med nivåväljarna **UP (+)** eller **DOWN (-)**. Skalan i teckenfönstret visar inställning. Inställningarna sparas genom att trycka **ON/OFF** tills Lite-Com II stängs av.

Teckenfönstret visar	Beskrivning	Inställning
VOL	Maximal sändningstid	1-5=Sändningstid i minuter, 0=Från
CH	Automatisk återgång till VOL	1=Till, 0=Från
MIX	Återgång till fabriksinställning ¹⁾	Tryck snabbt på UP (+) från 0 till 5
VOX	Röstmeddelanden / AntiVOX ²⁾	0=Röst Från, Antivox Från 1=Röst Till, Antivox Från 2=Röst Från, Antivox Till 3=Röst Till, Antivox Till
SQ	Extern VOX ³⁾	1=Till, 0=Från
BAL	Extern anslutning.	Välj inställning efter rekommendation i den broschyr som medföljer aktuell anslutningskabel 0 =Kommunikationsradioläge ⁴⁾ 1 - 4 =Telefonläge ⁵⁾ 5 =Freestyle-läge ⁶⁾
BAT	Automatisk avstängning efter 2 timmar	1=Till, 0=Från

- 1) Fabriksinställning är: VOL=3, CH=01, MIX=3, VOX=3, SQ=1, BAL=0, BAT=0. I läge SET UP (avancerad inställning): VOL=3, CH=1, MIX=0, VOX=3, SQ=0, BAL=0, BAT=1
- 2) AntiVOX innebär att röststyrd sändning är blockerad när någon annan sänder, och det går då bara att sända med PTT.
- 3) Med Extern VOX tillkopplad, såväl röststyrd sändning som mottagning på Lite-Com II-radion blockerad vid insignal på den externa ingången. Det går dock att sända med PTT.
- 4) När PTT AUX hålls intryckt sänder externt ansluten kommunikationsradio. Tryck PTT AUX två gånger snabbt efter varandra för att låsa sändningen. Under tiden sändning sker med PTT AUX är röststyrd sändning på Lite-Comradion blockerad. Ännu ett tryck på PTT eller PTT AUX släpper låsningen.

- 5) Det finns fyra sätt att koppla in olika telefoner. För telefoner med upp- och nedkopplingsknapp ("hook on/off") finns två olika tider att välja på: 0,5 s (kort tid) och 1,5 s (lång tid). Röststyrd sändning av Lite-Comradion är blockerad under telefonsamtal, men det är möjligt att sända med PTT. Det går även att välja automatisk dämpning av ljudet till telefonen vid sändning med PTT under telefonsamtal. Om automatisk dämpning är vald och telefonen oavsiktligt kopplar ner vid sändning med PTT ska ett läge utan dämpning användas.

BAL 1=kort tid, ingen telefondämpning vid PTT
BAL 2=kort tid, telefondämpning vid PTT
BAL 3=lång tid, ingen telefondämpning vid PTT
BAL 4=lång tid, telefondämpning vid PTT

- 6) Ljud från Free-style eller annan extern ljudkälla dämpas automatiskt för att det inte ska störa vid sändning och mottagning på Lite-Com II -radion. "Free-style-ljudet" kan även dämpas manuellt genom ett tryck på PTT AUX. Då är även röststyrd sändning med Lite-Com II-radion blockerad, vilket gör det lättare att lyssna på omgivningsljudet och tala med andra. Vid nästa tryck på PTT AUX släpper dämpningen och röststyrd sändning fungerar.

I samtliga fall bekräftas låsning av PTT AUX med två korta tonsignaler. De återkommer var 30:e sekund tills nästa tryck (på PTT AUX, eller PTT i Kommunikationsradioläge) bekräftas med en längre ton.

KUNDANPASSADE INSTÄLLNINGAR

De flesta funktionerna i Lite-Com II kan fabriksinställas efter kundönskemål. Kontakta din PELTOR-återförsäljare för ytterligare information.

MONTERING / INSTÄLLNING

Batterier

Skruva upp och vik ut batterilocket. Använd två 1,5 volts batterier av storlek AA (medföljer vid leverans). Kontrollera att batteriets + och - poler är rättvända (se fig. på insidan av batterilocket).

WARNING! Om laddningsbara batterier används får endast batterier monteras enligt batteriladdarens manual. Torrbatterier kan explodera om de laddas. Av säkerhetsskäl finns en begränsning av laddströmmen till headsetet (max.1000mA).

Hjässbygel (Fig. J)

1. Dra ut kåporna och sätt headsetet över öronen så att tätningringarna sluter ordentligt tätt.
2. Justera höjden på kåporna till en tät och komfortabel anpassning. Gör detta genom att skjuta kåpan upp eller ned, samtidigt som du håller ned hjässbygeln.
3. Bygeln ska sitta rakt upp på huvudet.

Hjälmfäste (Fig. K)

(K:1) Montera hjälmfästet i hjälmens slits tills det "snäpper" i.

OB! Kåporna kan ställas i tre lägen: Arbetsläge (K:2), ventileringsläge (K:3) och parkeringsläge (K:4). Vid användning måste kåporna placeras i arbetsläge genom att trådbygglarna trycks inåt tills ett "klick" hörs på båda sidor. Försäkra dig om att kåpan och bygglåden i arbetsläge inte ligger mot hjälmrecket eller skyddshjälmens kant, så att läckage kan uppstå.

100% användning av ett fungerande hörselskydd är det enda säkra skyddet mot hörselskador.

Uppehåller man sig i miljöer med mer än 85 dB A-vägd ljudnivå bör man skydda sin hörsel, eftersom hörselcellerna längst in i örat annars kan få skador som aldrig går att läka. Tas skyddet av under minsta del av tiden utsätter man sig för skaderisk. Ett bekvämt hörselskydd, som är anpassat efter den bullernivå man vistas i, är den bästa garantin för att man använder hörselskyddet hela tiden och därmed får ett säkert skydd mot hörselskador. För bästa skyddseffekt, för undan eventuellt hår kring öronen så att tätningringarna sluter tätt mot huvudet. Glasögonskalmar skall vara så tunna som möjligt och sitta tätt mot huvudet.

WARNING! På den externa ingången finns ingen automatisk nivåbegränsning. Ljudnivån måste därför manuellt begränsas på den externa utrustningen.

UNDERHÅLL

Rengör headsetet utvändigt regelbundet med tvål och ljummet vatten.

OBS! Får inte doppas ner i vätska. Om Lite-Com II blir utsatt för fukt inuti, bör hygiensatsen demonteras och skydden torkas ut.

Förvara inte headsetet i temperaturer över +55°C, t.ex. i en vindruta eller ett fönster.

Headsetet (i synnerhet tåtningsringarna) kan försämrats med tiden. Kontrollera ofta och regelbundet att inga sprickor eller ljudläckage förekommer. Produkten kan också påverkas negativt av vissa kemiska ämnen. Ytterligare information kan inhämtas från Peltor.

När batteriindikatorn i teckenfönstret är helt släckt och Lite-Com II ger signal för låg batterispänning (3 tonsignaler var 30:e sekund) är det dags att byta batterier. Efter 5 minuter stängs Lite-Com II av automatiskt.

Byt (montera) aldrig batterier med elektroniken påslagen. Kontrollera före tillslag att batteriet är rätt monterat.

Laddningsbara batterier av typ Ni-MH håller maximalt 1,2 V. Batteriindikatorn visar därför ej fullt utslag.

Headsetet måste användas, justeras, rengöras och underhållas enligt dessa instruktioner! Om de inte följs, kan dämpning och funktion påverkas negativt.

CE

Peltor Lite-Com II är testad och godkänd som hörselskydd enligt PPE-direktivet 89/686 EEC, samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352-1, EN 352-3 och EN 352-4. Certifikat är utfärdat av FIOH, Topeliusg. 41a, FIN-00250 Helsinki, ID# 0403. Mätningar för produkt med hjälmfäste är utförd på Peltors skyddshjälm G22C.

Lite-Com II är även kontrollerad och godkänd mot följande standarder:

Radio: ETSI EN 300 296-2, ETSI EN 300 296-1

EMC: ETSI EN 301 489-5, ETSI EN 301 489-1

TEKNISKA DATA

Frekvens:	446.00625 - 446,09375 MHz
Kanaler:	8
Kanalsteg:	12,5 kHz
Deviation:	Max. ±2,5 kHz
Utfekt:	150/25 mW ERP

Räckvidd:	Utomhus upp till 2000 meter beroende på förhållanden
Trafiksätt:	Simplex
Strömförbrukning:	Stand-by och mottagning 30 - 80 mA Sändning ca. 180 mA (LO), 250 mA (HI)

Användningstemperatur:	-20°C till +55°C
Lagringstemperatur:	-40°C till +55°C
Vikt inkl. batterier:	MT7H7A440 390 g MT7H7P3E440 410 g

DÄMPNINGSVÄRDEN (Fig. E)

1. Frekvens 2. Medelvärde 3. Standardavvikelse 4. Average Protection Value

MODELLPROGRAM PELTOR Lite-Com II

MT7H7A440 med hjässbygel

MT7H7P3E440 med hjälmfäste för PELTOR skyddshjälm typ G22. (Bakplatta bifogas även till hjälmfäste för PELTOR skyddshjälm typ G2000.)

RESERVDLAR OCH TILLBEHÖR

Hygiensats HY79

Lätt utbyttbar hygiensats som består av två dämpkuddar, två skumringar, samt tåtningsringar med snäppfunktion. Byt minst två gånger om året för att säkerställa konstant dämpnings-, hygien-, och komfortnivå.

Clean - engångsskydd HY100A

Engångsskydd som enkelt anbringas på tåtningsringarna. Förpackning om 100 par.

Mike Protector - mikrofonskydd HYM1000

Fukt- vind- och hygienskydd, som effektivt skyddar ökar livslängden för talmikrofonen. Förpackning om 5 meter för ca. 50 byten.

Vindskydd för talmikrofoner M40/1

Effektivt skydd mot vindbrus, ökar livslängden och skyddar talmikrofonen. Levereras med ett skydd per paket.

Vindskydd för omgivningsmikrofoner M60/2

Effektivt skydd mot vindbrus. Levereras med ett par skydd per paket.

Batterilock 1173 SV

Batterilock i slagtålig polypropenplast.

Anslutningsladdar för anslutning av extern kommunikationsutrustning**Anslutningsladd FL6S**

Med kontaktdon 2,5 mm stereo för användning tillsammans med DECT- och mobiltelefon.

Anslutningsladd FL6T

Med kontaktdon 3,5 mm stereo. Kopplad MONO. För användning tillsammans med miljöradio Peltor Workstyle, Freestyle etc.

Anslutningsladdar för anslutning av kommunikationsradio

Kontakta Peltor återförsäljare för information.

Channel No. MHz	Frequency
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

